

U100 智能摄影手佳能照相机功能实现情况表（短片记录模式）

型号	短片记录模式下图像输出	短片记录模式下的曝光参数调节							对焦点显示	触摸平板电脑屏幕操作			手柄按键操作		说明
		曝光模式	光圈大小	快门速度	ISO 感光度	EV 曝光补偿	白平衡	AF 自动对焦区域		触摸后移动对焦点	触摸后对焦	录制短片	移动对焦点	按键对焦	
1DX mk3	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取，提前设置	OK	OK	OK	OK	OK	OK	提前在相机上设置记录格式、短片尺寸、品质和常规视频拍摄还是慢动作视频拍摄；
1DX mk2	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取，提前设置	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
7D mk2	有	单一读取	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取，提前设置	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
R5	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取，提前设置	NO	OK	OK	OK	OK	OK	
R6	有	单一读取	OK	OK	OK	OK	OK	无法读取，提前设置	NO	OK	OK	OK	OK	OK	

说明 曝光模式单一读取：

- 1 "只能读取照相机当前设定的曝光模式。如：照相机当前曝光模式设定在 AV 模式，平板电脑只能读取 AV 模式，其它曝光模式 M/TV/P 模式不能读取。";
- 2 读取到的模式，可以对应调节相机参数；
- 3 摄影人都有自己相对习惯常用的拍摄模式，提前设定好自己常用的模式。

AF 区域不能读取：

- 1 该项目不能读取；
- 2 摄影人都有自己相对习惯常用的拍摄模式，提前设定好自己常用的对焦模式。